


# ～ProdiG ゴルフバッグ スペーサー脱着方法～




Prodi Gキャディバッグは、クラブの長さに合わせて使い易くする為に、内部の深さを調整するスペーサー機能を持たせた設計となっております。

スペーサーは、1枚約1インチサイズとなっており、簡単に取り外しが可能です。


キャディバッグの底部に配置しており、下記手順にて、必要に応じて調整いただけます。

## ～脱着方法～

① 正面 右サイドのポケット内にファスナーがありますのでファスナーを開けます。取り出しやすくする為にメッシュポケットを外すことも可能です。



② 底部から、スペーサーを外します。  
1枚外すと約1インチ分底が深くなります。



③ 必要に応じてスペーサー枚数を調整します。  
取り付ける際は、外す場合と逆の手順になります。

